

DSUB Adapter

winkel
RUF-LEITSYSTEME

Jumper auf „=“	Pin 2 & 3 der DSUB Stecker/Buchse (RXD/TXD) sind 1:1 miteinander verbunden
Jumper auf „X“	Pin 2 & 3 der DSUB Stecker/Buchse (RXD/TXD) sind gekreuzt verbunden.
Pin 1	Pin 4 & 6 (DTR/DSR) der Buchse sind gebrückt
Pin 2	Pin 1 & 4 (DCD/DTR) der Buchse sind gebrückt
Pin 3	Pin 7 & 8 (RTS/CTS) der Buchse sind gebrückt
Pin 4	Pin 4 & 6 (DTR/DSR) des Steckers sind gebrückt
Pin 5	Pin 1 & 4 (DCD/DTR) des Steckers sind gebrückt
Pin 6	Pin 7 & 8 (RTS/CTS) des Steckers sind gebrückt

