

### Adressierung des Kombizugtasters (rote + grüne Zugschnur)

Die Jumper A0 und A1 geben im Binärcode die Tasteradresse an.  
Der Jumper E1 bestimmt, ob der Taster ein Zugtaster oder Kombizugtaster ist.  
Der Jumper NC ist für interne Testzwecke vorgesehen. **NC Darf nicht gesteckt sein!**

### Adressierung des Kombizugtasters (rote + grüne Zugschnur)

Die Jumper A0 und A1 geben im Binärcode die Tasteradresse an.  
Der Jumper E1 bestimmt, ob der Taster ein Zugtaster oder Kombizugtaster ist.  
Der Jumper NC ist für interne Testzwecke vorgesehen. **NC Darf nicht gesteckt sein!**

