

**1. Stufe der Vitalabfrage:**  
Automatischer Beginn der Vitalabfrage z. B. um 6 Uhr.



**Bewohner**

Der Bewohner betätigt nach der 1. Stufe der Vitalabfrage die Vital-Taste und meldet sich damit vital bzw. stellt die Funktion für diesen Tag ab.




**2. Stufe der Vitalabfrage:**  
Automatischer Beginn z. B. um 12 Uhr.

**3. Stufe der Vitalabfrage:**  
Automatischer Beginn z. B. um 14 Uhr.



**Nach Ablauf der 3. Stufe der Vitalabfrage:**  
Die 3. Stufe läuft z. B. um 15 Uhr ab. Hat sich der Bewohner bis dahin nicht vital gemeldet, so wird automatisch ein Bewohnerruf (siehe Ablaufdiagramm Bewohnerruf) ausgelöst.



Es wird die AN/AUS-Taste im Bewohnerzimmer betätigt, die Vital-Funktion wird dadurch dauerhaft abgestellt.

